



Daya Tahan Penggunaan Extra Serap

- Extra Serap dapat digunakan selama 8 jam pemakaian tanpa kebocoran dan kebasahan permukaan dalam yang berarti!
- Kami melakukan pengujian berdasarkan data statistik pengguna diapers di seluruh dunia, dimana rata-rata bayi mengeluarkan volume urine sebanyak 20 CC setiap jamnya.
- Hingga penuangan cairan sebanyak 160 CC selama 8 jam berturut-turut, permukaan dalam Extra Serap tetap tidak menggenang atau mengalami kebasahan yang beresiko timbulnya ruam kulit!
- Hal itu berarti bahwa Extra Serap aman dipakai bayi Anda untuk tidurnya semalam penuh!

Cara Pemakaian Extra Serap (1)

- Extra Serap sangat mudah dan sangat nyaman dikenakan oleh bayi.
- Desain celana atau di Barat dikenal dengan istilah pull up (ditarik ke atas), akan menghindarkan bayi dari resiko kebocoran karena terlalu longgar atau aktivitas bayi yang terlampau aktif.
- Para orang tua akan terbebas dari kekuatiran akan kebocoran dan ketidaknyamanan meskipun bayinya bergerak aktif sepanjang hari.



Cara Pemakaian Extra Serap (2)

- Pemakaian Extra Serap, seperti tampak pada gambar di samping, adalah proses satu langkah saja.
- Anda akan terbebas dari kesulitan memasukkan kain insert yang terpisah, atau pemasangan Velcro yang tidak tepat.
- Mengenakan Extra Serap semudah mengenakan celana bayi biasa!

Cara Pemakaian Extra Serap (3)

- Elastisitas tali rubber pada lingkaran pinggang dan lingkaran paha akan membuat bayi Anda merasa nyaman dan memelihara Extra Serap tetap dalam kondisi baik untuk pemakaian selama bertahun-tahun sekalipun.
- Tanpa velcro (perekat) dan snap (kancing), maka Extra Serap menjadi produk paling awet untuk pemakaian harian dalam jangka panjang.



Tatacara Penggunaan Pertama Kali

- Pada saat pertama kali penggunaan, Extra Serap mesti direndam selama kurang lebih dua jam, lalu dicuci dengan sabun dan dikeringkan terlebih dahulu, sebelum dikenakan pada bayi Anda.
- Hal itu dilakukan untuk menghilangkan lapisan wax pada kain sehingga daya serapnya dapat berfungsi secara optimal.

Pencucian Extra Serap

- Extra Serap bebas dicuci dengan standar pencucian ibu-ibu rumah tangga di Indonesia.
- Penggunaan mesin cuci, sabun cuci biasa, bahan kimia pengharum dan pemutih cucian dapat dipergunakan tanpa batasan apapun juga.
- Extra Serap dapat digabung pencuciannya dengan pakaian kotor lainnya. Kotoran yang melekat pada Extra Serap dapat direndam dan dibilas terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam mesin cuci.



Pengeringan Extra Serap

- Extra Serap boleh dikeringkan dengan bantuan sinar matahari, mesin pengering, dan penyetricaan biasa.
- Meski demikian, karena keunggulan sifat kainnya, maka Extra Serap akan tetap rapih dan nyaman dikenakan meskipun tanpa disetrica sama sekali!